

Scheda di installazione

SCHEDA N°: FT-PND_188A4-007.01-I del 09/11/2009

TIPO CARBURANTE :	GPL	
COSTRUTTORE :	FIAT	
MODELLO :	PANDA	CILINDRATA: 1242 cc.
CODICE MOTORE	188A4000	POTENZA : 42 kw
INIEZIONE TIPO :	MPI IAW 4AF S2	
NORMA ANTIQUINAMENTO :	2003/76/CE-B (E4)	

AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda riporta istruzioni e consigli per l'installazione di un impianto ZAVOLI tipo Alisei-Zeta sulla vettura cui si fa specifico riferimento. Per tutto quanto riguarda le operazioni e le procedure generali da seguire per una corretta installazione del sistema, in termini di sicurezza e buon funzionamento dell'impianto, si prega di far riferimento alla 1° parte del manuale generale.

MATERIALE OCCORRENTE

KIT ALISEI-ZETA: 121KPANDAN12T

Codice	Descrizione	Qt.
111KINJ-4NiF	KIT ALISEI INIEZIONE 4 CILINDRI	1
01.525.02	NIPLEX M10X1	1
2001050	SENSORE GPL PER M.V. TOMASETTO	1
200SA144U	CABLAGGIO STACCA INIETTORI UNIVERSALE	1
41020030T	MULTIVALVOLA TOROIDALE 200/204-30°	1
4103202	KIT PRESA CARICA SPORTELLO BENZINA	1
491052.01 (v1)	GIGLER PER INIETTORI "PAN" D.1.7	4
50000110	TAPPETINO PROTEZIONE SERBATOI TOROID	1
5000048	TUBO FLESSIBILE D. 8	2
5000052	DADO BLOCCAGGIO TUBO FLEX D. 8	2
5000053	RACCORDO X TUBO FLEX D. 8	2
5000066	SFIATO A BAULE DIAM. 30 A GABBIA	2
700T580I040	SERB. TORO. INT. - 580x200 - LT. 40	1
445.AIRBOX	KIT RIPARA E GONFIA PNEUMATICI AIR BOX	1

I contenuti del presente documento sono continuamente soggetti ad aggiornamento.

La ZAVOLI si riserva pertanto il diritto di apportare aggiunte e/o modifiche senza preavviso alcuno


DESCRIZIONE COMPONENTI**A: RIDUTTORE DI PRESSIONE “ZETA”**

Fig.2

Il riduttore, va installato sulla scocca paratia lato passeggero, come da figura 2

Per un corretto funzionamento del riduttore **ZETA**, va eseguita la compensazione della pressione come da figura 2-1, che collega il riduttore con il collettore di aspirazione. Tale collegamento avviene con un tubo di gomma da Ø 5 mm, un estremo di questo tubo si collega al raccordo sul riduttore, l'altra estremità ad un raccordo in dotazione, da installare previa foratura e filettatura sul collettore di aspirazione. La posizione del foro deve essere precisamente a valle della valvola a farfalla e a monte delle diramazioni del collettore di aspirazione dirette ai singoli cilindri. Oltre al raccordo di compensazione, il riduttore è fornito di una valvola di sovrappressione (pos. 2) la quale anch'essa va collegata al collettore di aspirazione tramite tubo di gomma da Ø 5 mm. Con la medesima procedura di collegamento come sopra.




Fig.2-1

B: INIETTORI "PAN"




Fig.3

Praticare i fori alla base di ogni collettore.
Effettuare i fori dei cilindri sulla parte destra del collettore, come da figura 3-1.

NB collegare il connettore dell'iniettore gas con anello marcato "A" in corrispondenza del 1° cilindro motore.
Avvitare i gigler di riduzione flusso, di diametro 1.7, prima di fissare gli iniettori.
Per il fissaggio degli ugelli di iniezione sul collettore di aspirazione usare del liquido frena filetti.

Posizionare gli iniettori PAN tra in prossimità della testa motore



Fig.3-1

C: SENSORE MAP

Fig. 4

Il collegamento della depressione avviene con un tubo di gomma da Ø 4 mm, un estremo di questo tubo si collega al raccordo sul sensore contrassegnato con una "V", l'altra estremità ad un raccordo in dotazione, da installare previa foratura e filettatura sul collettore di aspirazione. L'altro collegamento, per la lettura della pressione sul rail iniettori, anche esso avviene con tubo di gomma da Ø 4 mm, un estremo di questo tubo si collega al raccordo sul sensore contrassegnato con una "P", l'altra estremità ad un raccordo in dotazione sul rail iniettori, come da figura 4-1.

Fissare il sensore MAP sulla campana ammortizzatore lato passeggero, come si vede in figura 4.




Fig. 4-1

D: ECU GAS

Fig. 5

Posizionare la ECU dietro al faro lato passeggero, come da figura 5.

E- SENSORE TEMPERATURA GAS	Posizionare il sensore di temperatura gas prima degli iniettori gas a 3 cm dagli stessi
F- SEGNALE GIRI	Effettuare il collegamento sul filo GIALLO ROSSO bobina 1.
G- ALIMENTAZIONE	Collegarsi sui morsetti batteria Filo ROSSO /NERO al positivo Filo NERO al negativo
H- CABLAGGIO STACCA INIETTORI	Effettuare il collegamento sui connettori iniettori benzina: collegare i fili BLU BLU/NERO al NEGATIVO del cilindro 1 collegare i fili ROSSO ROSSO/NERO al NEGATIVO del cilindro 2 collegare i fili VERDE VERDE/NERO al NEGATIVO del cilindro 3 collegare i fili GIALLO GIALLO/NERO al NEGATIVO del cilindro 4 infine collegare i fili BIANCO/ROSSO 12v sotto chiave, al filo POSITIVO del connettore iniettore benzina.
I- PRESA DIAGNOSI	Posizionare il connettore in posizione agevole alla connessione

L: COMMUTATORE

Fig.6

Il cablaggio del commutatore entra nell'abitacolo attraverso il passacavo originale.
Posizionare il commutatore come da figura 6. Per il fissaggio praticare il praticare un foro (\varnothing 12.5 mm) per il passaggio del relativo connettore. Eseguire, inoltre, una accurata pulizia della superficie adiacente il foro, per consentire un corretto incollaggio dell'adesivo, posto sul retro del commutatore

SERBATOIO

Fig.7


Posizionare il serbatoio nel vano porta ruota di scorta figura 7, orientare il serbatoio in modo che la multivalvola sia posizionata verso il lato posteriore del veicolo.

Per il passaggio dei tubi gas, praticare il foro da diametro 50 e per il fissaggio due da 12.

La presa carica sportello benzina va installata nel vano di rifornimento benzina figura 7-2.



Fig.7-2



ZAVOLI srl FT-PND-188A4-007.01-I Del 09/11/2009

I contenuti del presente documento sono continuamente soggetti ad aggiornamento.

La ZAVOLI si riserva pertanto il diritto di apportare aggiunte e/o modifiche senza preavviso alcuno